

Termau allweddol

Term	Diffiniad
Llinell ganol	Term a ddefnyddir i ddiffinio rhan ganolog adeiledd yw'r llinell ganol.
Cylchfesur allanol	Perimedr allanol adeiledd yw cylchfesur allanol yr adeiledd.
Cylchfesur mewnol	Perimedr mewnol yr adeiledd yw'r cylchfesur mewnol.

Cyfrifiadau llinell ganol

Fel arfer, caiff y term llinell ganol ond ei ddefnyddio wrth gyfeirio at:

- y tanadeiledd (sylfeini)
- y waliau allanol.

Mae'r diagram gyferbyn yn dangos y cynllun ar gyfer sylfeini adeilad petryal. Stribedi 600mm o led yw'r sylfeini.

I gyfrifo mesuriad y llinell ganol, bydd angen i ni ystyried y manylyn cornel a fydd yn ymestyn y cylchfesur mewnol i'r llinell ganol ddwywaith ym mhob cornel fel y gwelir yn y diagram.

Felly, bydd y llinell ganol:

- 2 × yr hyd
- 2 × y lled
- 8 × hanner lled y ffos.

Yn yr achos hwn, mesuriad y llinell ganol fydd:

$(2 \times 10,000) + (2 \times 2,000) + (8 \times (600/2))$

